

PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF POSTMIX

TILPASSET KULSYRETRYK

Arbejdstryk til karbonator skal stå på ca. 5 - 6 Bar.

Arbejdstryk til sirupspumper skal stå på ca. 3 - 4,5 Bar.

Vær opmærksom på, at der ikke må ændres på trykkene til hhv. karbonator og sirupspumper.

FLASKENS KULSYRETRYK

(Indhold) - når viseren kommer ned i det røde område, er flasken ved at være tom, og skal skiftes.



HÅNDTAG -
der skal
være helt
åbnet for
kulsyren.

Husk at tjekke at **PAKNINGEN** (hvid plastikring) mellem flaske og ventil er rigtigt placeret.

PROBLEMER VED UDSKÆNKNING AF POSTMIX

Sodavandet er fladt

Er kulsyren åben og er der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er tom.

Er der lige skiftet kulsyre trækkes mindst 10 l. dansk vand frem.

Sodavandet er tyndt

Produktet er tyndt eller der kommer kun vand ud af hanen

Er BIB'en tom påsættes ny.

Er sirupskoblingen korrekt påsat.

Er BIB'en **ikke** tom, se "Sodavandet er fladt"

Der kommer ingen sodavand ud af hanen

Er der strøm på anlægget?

Tjek el-kontakter og sikringer

Er anlægget forsynet med nøgleafbryder skal denne være tændt

Er kulsyren åben og er der kulsyre på flasken?

Tjek manometer og udskift flaske, hvis den er tom.

Der kommer kun sirup ud af hanen

Er vandtilførslen til køleren åben (min. tryk 2 Bar)